



COVER FACE



2D HANDS-FREE BARCODE SCANNER
ESCANER DE CÓDIGO DE BARRAS MANOS LIBRES 2D

WARRANTY AND PRODUCT INFORMATION
GARANTÍA E INFORMACIÓN DEL PRODUCTO




These terms shall be governed and construed under laws of the jurisdiction in which the product was purchased, if any term here is held to be invalid or unenforceable, the such term (in so far as it is invalid or unenforceable) shall be given no effect and deemed to be excluded without invalidating any of the remaining terms. Qian reserves the right to amend any term at any time without notice.

Estos términos se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de la jurisdicción en la que se compró el producto, si alguno de los términos en este documento se considera inválido o inaplicable, dicho término (en la medida en que sea inválido o inaplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Qian se reserva el derecho de modificar cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.


MODEL/MODELO: QOB-2DUSH
USER MANUAL/MANUAL DE USUARIO

MORE INFO
MÁS INFORMACIÓN



Restore Factory Default Setting
Scan below QR code, the scanner will be restored to factory default setting.

Restaurar la configuración predeterminada de fábrica
Escanee debajo del código QR, el escáner se restaurará a la configuración predeterminada de fábrica.




Restore Factory Default Setting
Restaurar la configuración predeterminada de fábrica

Default Configuration: USB interface
Operating way: Auto Scan
Ending character: Enter (to get a line break or a confirmation)

Configuración predeterminada: Interfaz USB
Modo de funcionamiento: escaneo automático
Carácter final: Intro (para obtener un salto de línea o una confirmación)

Reading Version Information
Scan below QR code to get version information of this scanner.

Información de la versión de lectura
Escanee el siguiente código QR para obtener información sobre la versión de este escáner.




Version Info.
Información de la versión.


Led Light Indicator Definition
1.Power on, green light ON
2.Read successful, green light flashes once

Definición del indicador de luz LED
1. Encendido, luz verde encendida
2.Lectura exitosa, la luz verde parpadea una vez

Code / Código 39
Scan below QR code for setting / Escanee el siguiente código QR para configurar




*Enable Code 39
*Habilitar Código 39




Disable Code 39
Desactivar Código 39

Code 39 Full ASCII / Código 39 ASCII completo
Scan below QR code for setting / Escanee el siguiente código QR para configurar




Enable Full ASCII
Habilitar ASCII Completo




*Disable Full ASCII
*Desactivar ASCII Completo

Code / Código 32
Scan below QR code for setting / Escanee el siguiente código QR para configurar



Enable Code 32
Habilitar Código 32




*Disable Code 32
*Desactivar Código 32

Interface Configuration
USB HID interface (Default)
If you have set the scanner to USB COM mode and want to switch back to USB HID mode, please scan below QR code.

Configuración de la interfaz
Interfaz USB HID (predeterminada)
Si ha configurado el escáner en modo USB COM y desea volver a cambiar a USB HID modo, escanee el siguiente código QR.


*USB



USB COM (Virtual COM)
If you want to configure the scanner to work in the virtual COM output mode, please scan below QR code.




COM USB (COM virtual)
Si desea configurar el escáner para que funcione en el modo de salida COM virtual, escanee el siguiente código QR.



Virtual COM
COM Virtual



Virtual COM Parameter Settings (Baud Rate)
Scan below QR code to set the baud rate.



Configuración de parámetros COM virtuales (velocidad en baudios)
Escanee el siguiente código QR para configurar la velocidad en baudios.



Language Settings
Scan below QR code to set the language

Ajustes de idioma
Escanee el siguiente código QR para configurar el idioma



Spanish
Español

(*English [US]
(*Inglés [EE.UU.]



Sweden
Suecia

Latin America
América Latina



English [UK]
Inglés [UK]

French
Francés

Italiano

German
Alemán






Slovakia
Eslovaquia

Russia
Rusia

Virtual Keyboard Setting
Under virtual keyboard circumstances, the device could output correct information even by any language keyboard mode. When using the virtual keyboard, please make sure that the small number keyboard is working (default is standard). You can scan below QR code for setting.

Configuración del teclado virtual
En circunstancias de teclado virtual, el dispositivo podría generar información correcta incluso en cualquier modo de teclado de idioma. Cuando utilice el teclado virtual, asegúrese de que el teclado de números pequeños esté funcionando (el valor predeterminado es el estándar). Puede escanear el siguiente código QR para configurarlo.

*Standard Keyboard
*Teclado estándar



Virtual Keyboard
Teclado virtual

Barcode Types Reading Ability Configuration
Scan below QR code to allow or disallow reading a specific type of barcode. But in this situation (Reading all 1D/2D barcodes), the decoding speed may slow down. It is better to select the code types you need to improve the decoding speed.

These barcode types are supported by default:
1D: EAN-13, EAN-8, JAN8, UPC-A, UPC-E, Code 128, ISBT-128, Code 39, Code 93
2D: QR Code, PDF 417, Micro QR, Micro PDF417



Configuración de capacidad de lectura de tipos de códigos de barras
Escanee el código QR a continuación para permitir o no permitir la lectura de un tipo específico de código de barras. Pero en esta situación (lectura de todos los códigos de barras 1D/2D), la velocidad de decodificación puede disminuir. Es mejor seleccionar los tipos de código que necesita para mejorar la velocidad de decodificación.

Estos tipos de códigos de barras son compatibles de forma predeterminada:
1D: EAN-13, EAN-8, JAN8, UPC-A, UPC-E, Código 128, ISBT-128, Código 39, Código 93
2D: Código QR, PDF 417, Micro QR, Micro PDF417

Read all 1D Barcode
Leer todos los códigos de barras 1D


Disallow reading 1D barcode
No permitir la lectura de códigos de barras 1D


Read all 2D Barcode
Leer todos los códigos de barras 2D

Disallow reading 2D barcode
No permitir la lectura de códigos de barras 2D

Reading Reverse Image Barcode / Lectura de código de barras de imagen inversa
Scan below QR code for setting / Escanee el siguiente código QR para configurar




Allow
Permitir




*Forbid
*Prohibido

Codabar
Scan below QR code for setting / Escanee el siguiente código QR para configurar




Enable Codabar
Habilitar Codabar




*Disable Codabar
*Desactivar Codabar

Codabar Start/Stop CHARS
Scan below QR code for setting

Codabar Iniciar/Parar CARACTERÍSTICAS
Escanee el siguiente código QR para configurar



*Enable Transmit Codabar
*Habilitar transmisión Codabar



Disable Transmit Codabar
Desactivar transmisión Codabar

Interleaved 2 of 5 (ITF 25) / Intercalado 2 de 5 (ITF 25)
Scan below QR code for setting / Escanee el siguiente código QR para configurar



*Enable ITF 25
*Habilitar ITF 25



Disable ITF 25
Desactivar ITF 25

Industrial 2 of 5 / Industriales 2 de 5
Scan below QR code for setting / Escanee el siguiente código QR para configurar



Enable Industrial 2 of 5
Habilitar Industrial 2 de 5



*Disable Industrial 2 of 5
*Desactivar Industrial 2 de 5

Matrix 2 of 5 / Matriz 2 de 5
Scan below QR code for setting / Escanee el siguiente código QR para configurar



Enable Matrix 2 of 5
Habilitar Matriz 2 de 5



*Disable Matrix 2 of 5
*Desactivar Matriz 2 de 5

EAN-13
Scan below QR code for setting / Escanee el siguiente código QR para configurar



*Enable EAN-13
*Habilitar EAN-13



Disable EAN-13
Deshabilitar EAN-13

EAN-13 Supplement / Suplemento EAN-13
Scan below QR code for setting / Escanee el siguiente código QR para configurar



Enable Supplements-2 digits
Habilitar Suplementos-2 dígitos



*Disable Supplements-2 digits
*Desactivar Suplementos-2 dígitos



Enable Supplements-5 digits
Habilitar Suplementos-5 dígitos



*Disable Supplements-5 digits
*Desactivar Suplementos-5 dígitos

EAN13 Convert into ISBN / EAN13 Convertir a ISBN
Scan below QR code for setting / EAN13 Convertir a ISBN



Enable Convert EAN13 into ISBN
Habilitar Convertir EAN13 a ISBN



*Disable Convert EAN13 into ISBN
*Desactivar Convertir EAN13 a ISBN

EAN13 Convert into ISSN / EAN13 Convertir a ISSN
Scan below QR code for setting / Escanee el siguiente código QR para configurar



Enable Convert EAN13 into ISSN
Habilitar Convertir EAN13 a ISSN



*Disable Convert EAN13 into ISSN
*Desactivar Convertir EAN13 a ISSN

GS1 DataBar (RSS 14) / Barra de datos GS1 (RSS 14)
Scan below QR code for setting / Escanee el siguiente código QR para configurar



Enable GS1 DataBar
Habilitar barra de datos GS1



*Disable GS1 DataBar
*Desactivar la barra de datos GS1

Composite code / Código compuesto
Scan below QR code for setting / Escanee el siguiente código QR para configurar



Enable Composite code
Habilitar código compuesto



*Disable Composite code
*Desactivar código compuesto

Virtual Keyboard Setting
Under virtual keyboard circumstances, the device could output correct information even by any language keyboard mode. When using the virtual keyboard, please make sure that the small number keyboard is working (default is standard). You can scan below QR code for setting.

Configuración del teclado virtual
En circunstancias de teclado virtual, el dispositivo podría generar información correcta incluso en cualquier modo de teclado de idioma. Cuando utilice el teclado virtual, asegúrese de que el teclado de números pequeños esté funcionando (el valor predeterminado es el estándar). Puede escanear el siguiente código QR para configurarlo.




*Standard Keyboard
*Teclado estándar

Virtual Keyboard
Teclado virtual

Barcode Types Reading Ability Configuration
Scan below QR code to allow or disallow reading a specific type of barcode. But in this situation (Reading all 1D/2D barcodes), the decoding speed may slow down. It is better to select the code types you need to improve the decoding speed.

These barcode types are supported by default:
1D: EAN-13, EAN-8, JAN8, UPC-A, UPC-E, Code 128, ISBT-128, Code 39, Code 93
2D: QR Code, PDF 417, Micro QR, Micro PDF417

Configuración de capacidad de lectura de tipos de códigos de barras
Escanee el código QR a continuación para permitir o no permitir la lectura de un tipo específico de código de barras. Pero en esta situación (lectura de todos los códigos de barras 1D/2D), la velocidad de decodificación puede disminuir. Es mejor seleccionar los tipos de código que necesita para mejorar la velocidad de decodificación.

Estos tipos de códigos de barras son compatibles de forma predeterminada:
1D: EAN-13, EAN-8, JAN8, UPC-A, UPC-E, Código 128, ISBT-128, Código 39, Código 93
2D: Código QR, PDF 417, Micro QR, Micro PDF417




Read all 1D Barcode
Leer todos los códigos de barras 1D

Disallow reading 1D barcode
No permitir la lectura de códigos de barras 1D




Read all 2D Barcode
Leer todos los códigos de barras 2D

Disallow reading 2D barcode
No permitir la lectura de códigos de barras 2D

Reading Reverse Image Barcode / Lectura de código de barras de imagen inversa
Scan below QR code for setting / Escanee el siguiente código QR para configurar



Allow
Permitir



*Forbid
*Prohibido

Codabar
Scan below QR code for setting / Escanee el siguiente código QR para configurar



Enable Codabar
Habilitar Codabar



*Disable Codabar
*Desactivar Codabar

Codabar Start/Stop CHARS
Scan below QR code for setting

Codabar Iniciar/Parar CARACTERÍSTICAS
Escanee el siguiente código QR para configurar



*Enable Transmit Codabar
*Habilitar transmisión Codabar



Disable Transmit Codabar
Desactivar transmisión Codabar

Suffix Configuration / Configuración de sufijo
You can scan below QR code to configure the suffix.
Puede escanear el siguiente código QR para configurar el sufijo.



No Suffix
Sin Sufijo



*CR



CR+LF



TAB

Barcode Scanner Common Errors and Causes

- The reason you can't read the barcode**
A. Dirty or unclear barcodes may not be read
B. Some uncommon barcode types are not commonly used and are not enabled by default. Please scan "Allow to read all kinds of barcode" in "Barcode Type Setting" chapter to try again
C. Direct strong light influence, avoid direct strong light irradiation on the barcode surface or scanning window
D. Hardware issue
- Barcodes can be read, but no data is uploaded**
A. Please reconnect the scanner and PC again
B. The USB cable is damaged, please replace the USB cable
- Scanner is not able to charge**
A. The USB cable connection is not good, please reconnect the USB cable
B. USB interface power supply is insufficient
C. Hardware issue
- The scanned barcode contains incorrect characters**
A. The scanner's keyboard language does not match the computer's language setting. Please refer to "Language Setting" chapter, and scan the correct barcode setting.

Errores y causas comunes del escáner de códigos de barras

- La razón por la que no puedes leer el código de barras**
A. Es posible que no se lean los códigos de barras sucios o poco claros
B. Algunos tipos de códigos de barras poco comunes no se utilizan habitualmente y no están habilitados de forma predeterminada. Escanee "Permitir leer todo tipo de códigos de barras" en el capítulo "Configuración del tipo de código de barras" para volver a intentarlo
C. Influencia de luz fuerte directa, evite la irradiación de luz fuerte directa sobre la superficie del código de barras o la ventana de escaneo
D. Problema de hardware
- Se pueden leer códigos de barras, pero no se cargan datos**
A. Vuelva a conectar el escáner y la PC nuevamente
B. El cable USB está dañado, reemplácelo el cable USB
- El escáner no puede cargarse**
A. La conexión del cable USB no es buena, vuelva a conectar el cable USB
B. La fuente de alimentación de la interfaz USB es insuficiente
C. Problema de hardware
- El código de barras escaneado contiene caracteres incorrectos**
A. El idioma del teclado del escáner no coincide con la configuración de idioma de la computadora. Consulte el capítulo "Configuración de idioma" y escanee la configuración del código de barras correcta.



BACK COVER FACE

WE REQUIRE PRE-PRODUCTION SAMPLES IN ALL OUR ARTWORKS. IF THE SUPPLIER FAILS TO PRODUCE AN ACCEPTABLE SAMPLE WE MAY REQUEST A FULL REFUND.

FINAL SIZE - 105X140MM